



## **Softwareupdate OR 397A V1.19.25839.bin**

Software von USB-Stick laden

Einen USB-Stick am PC im Format FAT 32 formatieren.

Dazu den USB-Stick an den PC anschließen, im EXPLORER mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten Maustaste auf „Formatieren“.

Die **Software V1.19.25839.bin** von der WISI Homepage [www.wisi.at](http://www.wisi.at) laden und entpacken. Es darf nur die .bin Datei am USB-Stick sein.

Mit der „Menü“ Taste auf MULTIMEDIA

Auf USB gehen, mit der rechten Pfeiltaste auf „Software“ und die gewünschte Softwaredatei z.B. **V1.19.25839.bin** anwählen. Dann mit OK bestätigen, es erscheint eine Anzeige mit „wollen Sie die Software/Database laden“ mit „JA“ (Pfeiltaste rechts) bestätigen und die OK-Taste drücken.

Software wird jetzt geladen (roter Balken). Nach erfolgreichem Ladevorgang startet der Receiver neu. Die aktuelle Software ist jetzt geladen.

Nach dem Softwareupdate führen Sie bitte ein Werksreset durch und spielen die gewünschte Programmliste auf – siehe Anleitung Programmlistenupdate.