

WISI OR 720 CL – Software R0.2.42

Audiodeskription ausschalten

So wechseln Sie auf die Tonspur **ohne Audiodeskription (Bildbeschreibung)**:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **AUDIO-Taste**.



2. Wählen Sie mit der **Pfeiltaste nach oben** die Tonspur „1 Deutsch“.



3. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Wichtig:

Diese Einstellung muss bei jedem Sender, der Audiodeskription anbietet, **einmal durchgeführt werden**.

Der Receiver merkt sich die gewählte Tonspur. Die Einstellung bleibt auch erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird.

Keinen Werksreset durchführen!

Bei einem Werksreset werden die gespeicherten Einstellungen gelöscht und müssen anschließend für jeden Sender erneut vorgenommen werden.