



OR 81 IR

### **Programmliste einspielen:**

Vorraussetzung:

- USB-Speicher - FAT32 formatiert
- Datei entpacken
- ORS-S2-CCA-2019\_backup und check auf USB Stick kopieren.
- USB Stick an OR 81 IR anschließen

Menütaste drücken - **Update** anwählen

**Datenbank von USB Gerät laden** auswählen, dann mit OK bestätigen.

Wenn „.....**Fortfahren**“ angezeigt wird mit OK Taste nochmals bestätigen.

Es kommt dann die Meldung „**Erfolgreich wiederhergestellt**“ mit OK Taste nochmals bestätigen.

Mit Exit Taste Menü verlassen.

### **ACHTUNG:**

Für Schäden jeder Art, verursacht durch den Umgang mit diesen Dateien wird keinerlei Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

Die Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Wenn irrtümlich eine andere Software oder Daten einer anderen Type verwendet werden kann das Gerät beschädigt bzw. unbrauchbar werden.

Bei Unklarheiten oder Fragen ist der Fachmann zu konsultieren.

Die Weiterverbreitung oder Vermarktung dieser Dateien ist untersagt.

Ihre WISI GmbH